

フィクス + プライベートカード



【1】F-ics + P (フィクスプラスピー) とは

F-ics + Pとは、F-ics(フィクス)の機能に加え、交通系icカードを操作キーとして使用できるサービスです。

ご利用には①FTSコントロールセンターへの登録(『フルタイムサービス登録書』に必要事項と、ロッカー操作暗証番号を記入してください)と、②フルタイムロッカーへの登録(以下をご覧ください)が必要です。

この他の利用できるサービスや機能、その使いかた、必要な設定や登録、ご利用の際の注意事項など、くわしくはF-ics(フィクス)の取扱説明書をお読みください。

【2】交通系 ic カードについて

F-ics + Pでは、交通系icカードを操作キーとして使用できます。使用できる交通系icカードについてくわしくはFTSコントロールセンターにお問い合わせください。

【3】交通系 ic カードのフルタイムロッカーへの登録のしかた

以下の手順にしたがって、フルタイムロッカーに交通系icカードを登録します。

※フルタイムサービス登録書に記入したロッカー操作暗証番号が必要です。

1. タッチパネルにタッチする。

2. [居住者]を選ぶ。



3. [ICカード登録]を選ぶ。



4. FTS ic カード、FTS ic キーヘッドなどのロッカー操作キーを認証させて、画面の指示にしたがう。



5. 登録済みのロッカー操作暗証番号を入力し、[確認]を選ぶ。



6. 交通系icカードの裏面に記載されている下4桁の番号の入力をうながす画面を確認し、[確認]を選ぶ。



7. 登録したい交通系icカードの裏面に記載されている下4桁の番号を入力し[確認]を選ぶ。



8. 登録する交通系icカードをic受信機の読み取り部にかざす。



→ FTSコントロールセンターとの通信が開始され、登録が行われます。登録が完了すると、完了した旨をお知らせするメッセージが表示されます。



登録が完了しても実際に使用できるのは約1時間後になります。登録された交通系icカードが使用できるか、荷物受け取りメニューでic受信機の読み取り部に交通系icカードをかざし、画面表示を確認してください。

※機種および仕様により、操作表示が異なる場合があります。

株式会社フルタイムシステム

FTSコントロールセンター

営業時間：24時間365日

TEL：〈東京〉03-5833-4450

〈大阪〉06-6125-1353

(2018年2月現在)

0116ELCRFI+P
1901-CC-----